

## Fremdchassis in Boxsim nutzen

In SPLtrace: File import graph von Clipboard,

Alignment: alle 6 Werte festlegen,

Trace Options: Anzahl der Werte z. B. 100,

Track: Start SPLTrace und danach save,

Track: Start Impedanztrace und danach save.

In Boxsim: Neues Projekt mit ähnlichen Chassis anlegen,

TSPs eingeben,

Import Frequenzgang,

Import Impedanzgang,

Boxsim normal bedienen.